

У типа изделия "Модерн" дуги даны с запасом, и запиливается на месте под определенным углом, который получается при пересечении вертикальных стоек и дуги, поэтому и дуги большего размера. В последнее время, на арках типа "Модерн" делаются технические ножки, дуга запиливается в цеху, и под размер проема приклеивается небольшая (несколько миллиметров) прямая часть, в этом случае дуги делаются в размер проема и их не надо подгонять.