

Очень аккуратно отрываються колонны от стен, а свод стоит на колоннах, он не приклеивается к стене, но лучше об этом позаботится заранее, так как используемые при установке жидкие гвозди очень крепко держат колонны. Либо второй вариант обои клеятся в стык с аркой.