

Для более точной подгонки на концах декоративных замков существует запас, при необходимости можно его отпилить по толщине стены, декоративный замок должен плотно надеваться на стену.